

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять защитную пленку с заводских отверстий автомобиля.
- Установить балку ТСУ и закрепить её болтами М10х1,25х35 в точках «А» и «С» как показано на схеме монтажа.
- Закрепить шар и подрозетник на балке.
- После этого необходимо все болты и гайки затянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить специалистами

Коробка упаковочная	
Комплект автоэлектрики №2	1 к-т.
Болт М10х1,25х35	6 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Гайка М12х1,25 с/стопор.	2 шт.
Шайба 10 (пружинная)	6 шт.
Шайба 10 увелич.	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шар VH 0186	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10х1,25	49 Nm
M12х1,25	87 Nm
M12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....




Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки .....

Подпись .....

ООО «Бозал-Автофлекс»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 799-13-46  
[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)  
[www.bosal.com](http://www.bosal.com)  
[info@bosal-autoflex.ru](mailto:info@bosal-autoflex.ru)

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	<b>12 18 A</b> <b>ВАЗ-1118; -1117 "Калина"</b> (седан, универсал) <b>Lada Granta (седан)</b> <b>Lada Kalina II (универсал)</b>  <b>2005—...</b>	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН				<b>D</b>	

# bosal

