

NOSIČ LYŽÍ EXTRA CARVING SKI




provozovna
Stefánikova 413
664 53 Újezd u Brna
tel.: 05/ 44 22 43 29

Vážení zákazníci!
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro náš výrobek.
Doufáme, že s ním budete spokojeni, a že splní všechny Vaše představy.
Předem si prosím prostudujte návod na použití.


MONTÁŽNÍ NÁVOD


KUSOVNÍK





1) nosný díl horní	2x	8) tlačítko otevření	2x
2) nosný díl spodní	2x	9) kryt zámku	2x
3) guma přitlačná	2x	10) podložka plechová	2x
4) guma spodní	10x	11) úchyty	4x
5) západka zámku	2x	12) šrouby	4x
6) zámek + klíč	2x	13) klíč dotahovací	1x
7) pojistka zámku	2x		


SESTAVENÍ NOSIČE

①  Odklopte kryt zámku pomocí klíčku. Odemkněte nosič a tlakem na tlačítko otevření nosič otevřete.

②  Do nosného dílu horního nasadte přitlačnou gumu, pro běžecské lyže obr. 2b, pro sjezdové obr. 2a. Do nosného dílu spodního natlačte gumy spodní.


③  Našroubujte šrouby do úchytů a úchyty provlečte otvory ve spodním nosném dílu.

④  Položte nosiče na střed základních nosičů, zaklapněte spodní pant úchyty a s citem dotáhněte šrouby. Nesmí dojít k deformaci úchyty! Úchyt dotáhněte tak, že při mírném odporu šroubu dotáhněte ještě o 1/2 otáčky.

⑤  Vložte lyže do nosiče špičkami směrem k zádi automobilu. Tlakem dolů nosič zavřete, až zapadne západka, poté otočením zámku zamčete a zaklapněte.

UPOZORNĚNÍ

- Při přepravě lyží nosič vždy uzamkněte.
- Nepřekračujte povolenou nosnost střechy vozidla.
- Šířka nákladu nesmí přesahovat obrys vozidla.
- Převožené nosiče lyží vždy řádně připevněte k nosníkům.
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Pozor při zrychlení, brzdění, průjezdu zatáčkami, při bočním větru. V zájmu bezpečnosti jízdy byste neměli využívat max. rychlost vozidla.
- Šroubové spoje po krátké jízdě zkontrolujte a případně dotáhněte. Potom v příslušných intervalech kontrolujte náklad a dotažení šroubových spojů.
- Po použití nosič demontujte a očistěte, šroubové spoje nakonzervujte.
- Doporučená maximální přepravní rychlost je 130km/h.



Náhradní díly si vždy objednávejte u výrobce podle kusovníku.
V případě ztráty si náhradní klíč objednejte u výrobce nosníku.

Zde si poznačte číslo
klíče Vašeho nosiče

--	--	--

ATEST
8 SD
1305

váha nosiče
2 kg

Výrobek je shodný
s typem schváleným
MD ČR pod č. 1305