




## Car Hood Dampers Installation instruction

Gasdruck Motorhauben Lifter  
Benutzerhandbuch







Amortiguadores de capó  
Instrucciones de instalación

Гидропневматические упоры  
Инструкция по установке



**Part №: KU-SK-OKII-00**


<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">EN</span>	We recommend the installation by a specialist workshop. Please read the installation instructions carefully prior to the installation to avoid possible damage to the vehicle or parts. Warning : dispose of parts / packaging environmentally.
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">DE</span>	Wir empfehlen grundsätzlich den Einbau durch eine Fachwerkstatt. Bitte lesen Sie sich vor dem Einbau die Einbauanleitung sorgfältig durch, um mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug oder dem Einbausatz zu vermeiden. Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung.
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">ES</span>	Le recomendamos que este equipo adicional sea instalado por personal cualificado. Lea el manual de usuario antes de proceder a su instalación. En caso contrario, podría dañar tanto su vehículo como el equipo adicional. Asegúrese de que todos los objetos innecesarios y la caja se utilicen conforme a las instrucciones.
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">RU</span>	Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте строго в соответствии с ней, иначе Вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар. Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка утилизированы в соответствии с Вашим законодательством.

**Kit includes / Комплектация :**







<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>  1 x	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>  1 x	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>  1 x	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>  1 x M8
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span>  1 x M8	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span>  2 x M8	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span>  1 x M8	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">8</span>  1 x M8



**Tools / Инструменты :**

<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> 	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">EN</span>	Car hood dampers are intended for usage according to car manufacturer's conditions. The lifting / opening of the Hood Dampers can be affected by extreme cold and is perfectly normal.
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">DE</span>	Diese Haubenlifter dürfen nur für den dafür vorgesehenen Zweck verwendet werden. Die Hebekraft von Motorhaubenliftern kann teilweise durch extreme Kälte beeinflusst werden und ist völlig normal.
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">ES</span>	El uso de los amortiguadores depende de las condiciones del fabricante. Los amortiguadores funcionan con menos eficacia en condiciones extremas de frío.
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">RU</span>	Комплект упоров капота предназначен для эксплуатации в условиях, предусмотренных производителем автомобиля. В холодное время года допускается снижение усилия газового упора, что не является дефектом.

Part №: KU-SK-OKII-00





<p><b>EN</b> <b>Attention!</b>  The car hood damper must be mounted always with the piston rod downwards.  The operating temperature range is -30°C to +80°C  Prior to installation we recommend firstly to compress the damper by placing the piston rod on the floor and compressing the cylinder several times. To avoid injury place the rod on a suitable non-slip surface.</p> <p><b>DE</b> <b>Achtung!</b>  Die Motorhaubenlifter müssen stets mit der Kolbenstange nach unten zeigend montiert werden.  Einsatzbereich der Motohaubenlifter: -30°C bis +80°C  Wir empfehlen die Lifter vor dem Einbau zunächst einmal "durchzupumpen". Stellen Sie dazu die Kolbenstange auf den Boden und drücken den Zylinder mehrmals bis zum Anschlag nach unten.  Achten Sie dabei auf einen geeigneten Untergrund um Verletzungen durch ein Wegrutschen des Lifters zu vermeiden.</p> <p><b>ES</b> <b>¡Atención!</b>  El amortiguador de capó debe instalarse con su varilla. Rango de temperatura de trabajo: de -30° a 80°. Antes de proceder a su instalación le recomendamos "bombeo" los muelles. Coloque la varilla en el suelo y deslice el tubo varias veces. Durante dicho "bombeo" tenga cuidado con el muelle ya que se puede salir y hacerle daño.</p> <p><b>RU</b> <b>ВНИМАНИЕ!</b>  Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз.  Диапазон рабочих температур: - 30°С до +80°С. Перед установкой прокачайте амортизаторы, уперев его штоком в пол, надавите на него, чтобы шток полностью вошёл в цилиндр. Повторите несколько раз. Во время прокачки будьте осторожны, т.к. амортизатор может выскользнуть и нанести травму.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата выпуска/ Production date	Контролер ОТК/ Quality control

Гарантийный срок эксплуатации изделия на территории Российской Федерации 3 года со дня продажи

Изготовитель:  
ООО «Атлант-Инжиниринг»  
Россия, г. Москва  
Сайт: [www.pneumaticauto.com](http://www.pneumaticauto.com)  
Email: [info@pneumaticauto.com](mailto:info@pneumaticauto.com)

Представитель:  
ИП Филатов А.В.  
ОГРНИП: 311505006200042  
129329, г. Москва, ул.Кольская, д.7, стр.6  
Сайт: [www.upory.ru](http://www.upory.ru)  
Email: [support@upory.ru](mailto:support@upory.ru)  
Тел: +7(495)973-75-71